



Handleiding Friteuse elektrisch 20L

KMHMFRITELEK20





Handleiding Friteuse elektrisch 20L

KMHMFRITELEK20

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	400 V / 32 A / 15,1 kW
Capaciteit	20 L
Afmetingen	73 × 45 × 91 cm
Transport	Wielen / rechtopstaand vervoeren
Gewicht	48 kg

OPSTART - BELANGRIJK

- Controleer of de aftapkraan onderaan het toestel dichtgedraaid is.
- Zorg ervoor dat de regelknop op 0 is gedraaid.
- Vul het toestel met 20 liter **vloeibare olie** alvorens het toestel aan te koppelen.
Het is niet toegestaan vast frituurvet te gebruiken.
- Sluit de stekker (400V / 32A) aan.
- Controleer het oliepeil tijdens het bakken en vul aan indien nodig.

TEMPERATUUR INSTELLEN

- Temperatuurstelling via regelknop (max. 190 °C)
- Groen lampje = AAN
- Rood lampje = OPWARMEN

UITZETTEN

- Draai de regelknop terug op stand 0.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.

OLIE VERWIJDEREN - BELANGRIJK

- **Laat de olie minstens 2u afkoelen alvorens u de aftapkraan open draait.**
- Draai de kraan voorzichtig open.
- **Opgelet, de opvangbak heeft slechts een inhoud van 15 liter.**