



Handleiding Pastakoker

KMHMPASTAKOKER





Handleiding Pastakoker

KMHMPASTAKOKER

TECHNISCHE INFO

| | |
|------------|-----------------|
| Elektrisch | 220 V / 3250 W |
| Capaciteit | 18 L |
| Afmetingen | 48 × 35 × 29 cm |
| Transport | Beschermkist |
| Gewicht | 10,90 kg |

ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Zorg er altijd voor dat er water in het reservoir zit voordat u het apparaat inschakelt.
- Controleer tijdens het gebruik regelmatig of er nog genoeg water in het reservoir zit.
- Het toestel is uitgerust met 3 fijnmazige mandjes: 1× 145×280×175 mm en 2× 145×145×175 mm.

GEBRUIK

- Haal de mandjes er uit en vul het waterreservoir tot 6 cm onder de bovenkant van het reservoir. Voeg enkele druppels olie toe.
- Sluit de stekker aan in een geschikt stopcontact.
- Schakel het apparaat in door de aan/uit knop op het bedienpaneel. De rode lamp op de aan/uit schakelaar en het oranje controlelampje gaan branden.
- Stel met de thermostaatknop de gewenste temperatuur in. 70/80°C voor warm te houden, 110/120°C om te koken (instelbereik tot max 85 °C).
- Indien het toestel de gewenste temperatuur heeft bereikt zal het oranje controle lampje uitschakelen.
- Controleer tijdens het gebruik regelmatig of er nog genoeg water in het reservoir zit.

TIPS

- Voor een ideaal gebruik raden wij aan rekening te houden met een capaciteit voor *maximaal 250 personen*.
- Efficiëntste werkwijze: pasta al dente voorkoken, na het afgieten van het water olijfolie door de pasta mengen en tijdens het event zelf de pasta 15 seconden opwarmen.

REINIGING

- Schakel het toestel uit door op de aan/uit knop te drukken.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de mandjes.
- Laat het water afkoelen alvorens het af te gieten.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.