



Handleiding Hete drankenketel/waterverwarmer

KMHMHETEDRANKE





Handleiding

Hete drankenketel/waterverwarmer

KMHMHETEDRANKE

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 2400 W
Capaciteit	9 L
Afmetingen	38 × 34 × 63 cm
Transport	Beschermkist
Gewicht	4,3 kg

ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Zorg er altijd voor dat er vloeistof in het reservoir zit voordat u het apparaat inschakelt.
- Vul het toestel minimaal met 3L vloeistof.
- **Dit apparaat is niet geschikt voor chocolademelk/soep/...**

GEBRUIK

- Vul het reservoir met minimaal 3L koude vloeistof.
- Schakel het apparaat in door de schakelaar in stand 1 te zetten. De groene lamp gaat branden.
- Stel met de thermostaatknop de gewenste temperatuur in.
- Tijdens het opwarmen brandt er geen lampje.
- Zodra de drank de ingestelde temperatuur heeft bereikt, zal het indicatielampje groen gaan branden.
- Wanneer de ketel te heet is zal het oranje lampje gaan branden. Apparaat schakelt vanzelf uit. Na het afkoelen schakelt het apparaat zichzelf weer in.

REINIGING

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.