



Handleiding Inductiekookplaat

KMHMINDUCTIEKO





Handleiding Inductiekookplaat

KMHMINDUCTIEKO

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 2700 w
Capaciteit	Potten & pannen Ø 12 tot 28 cm
Afmetingen	36 × 29 × 5,5 cm
Transport	Beschermkist
Gewicht	5,38 kg

ALGEMEEN

- Plaats de kookplaat op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is en voorzie rookafvoer indien nodig.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Verhit geen lege potten of pannen.
- Leg geen metalen voorwerpen, bestek, deksel of andere zaken op het kookoppervlak.
- Hou voldoende afstand vrij rondom het toestel. (Luchttoevoer en afvoeropeningen vrijhouden).
- Opgelet; tijdens het gebruik wordt het kookoppervlak zeer heet.
- Gebruik alleen potten en pannen met een Ø van minimaal 12cm tot maximaal 28cm.
- Schakel het apparaat uit d.m.v. de bedieningsknop.
- Gebruik geschikte potten en pannen:
 - Staal / gietijzer / geëmailleerd ijzer of RVS
 - Vlakke bodem
 - Diameter van minimaal 12 tot maximaal 28cm

GEBRUIK

- Sluit de stekker aan in een geschikt stopcontact.
- Druk op de **“aan/uit”**-knop. Op de digitale display verschijnt **“----”**.
- Druk op de **“+”**-knop. De kookplaat gaat verwarmen met 1500W. Stel het gewenste vermogen in door direct te drukken op de **OP** of **NEER** toets. (500-2700W).
- Met de **“SELECT”**-toets kan u naast het **VERMOGEN** ook de **TEMPERATUUR** instellen. Dit is mogelijk van 60° tot maximaal 240° graden d.m.v. de **OP** of **NEER** toets te gebruiken. Als de pot te heet wordt schakelt het apparaat de voeding uit en klinkt er een geluidsignaal. Op de display verschijnt **“E2”**. Als dit gebeurt moet u het apparaat enkele minuten laten afkoelen. Hierna zal het toestel opnieuw werken. Deze functie kan u gebruiken om oververhitting tegen te gaan.

REINIGING

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.