



# Handleiding Warmeluchtblazer gas

DIVVWARMELUCH





# Handleiding Warmeluchtblazer gas

DIVWWARMELUCH

## TECHNISCHE INFO

Elektrisch + gas	220 V / 90 W / Propaangas 2,46 kg/h
Capaciteit	Volume geblazen lucht 750 m <sup>3</sup> /h / 26,8 kW
Afmetingen	70 × 28 × 40 cm
Transport	Zonder beschermkist
Gewicht	11,5 kg

## ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Voorzie minimaal 1m vrije ruimte rondom het toestel.

## GEBRUIK

- Sluit de stekker aan in een geschikt stopcontact.
- Sluit de gasfles aan (propan, binnendraad op de fles).  
Het is niet toegestaan het koppelstuk te vervangen of tussenstukken te gebruiken.
- Zet de warme luchtblazer aan met de schakelaar.
- Draai de regelknop voor gas (achteraan het toestel – in tegenwijzerzin +) volledig open.
- Hou de toevoerknop, naast de gasleiding, ingedrukt en druk op de ontstekingsknop tot het toestel aanslaat. Hou nadien de toevoerknop nog minstens 5 seconden ingedrukt.
- Draai de regelknop in de gewenste positie. Aangeraden is de iets meer dan de minimale stand te gebruiken.
- Zorg ervoor dat het toestel achteraan zuivere lucht kan aantrekken – plaats het toestel dus deels uit de ruimte welke u wenst te verwarmen.

## REINIGING

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.