



# Handleiding Pannenkoekplaat elektrisch

KMHMPANKOEKEL





# Handleiding Pannenkoekplaat elektrisch

KMHMPANKOEKEL

## TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 3600 W
Afmetingen	40 × 40 × 17 cm
Transport	Beschermkist
Gewicht	20,70 kg

## ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is en voorzie rookafvoer indien nodig.
- **Opgelet:** tijdens het gebruik wordt het kookoppervlak zeer heet.

## GEBRUIK

- Smeer voor gebruik de plaat in met olie (frituurolie of arachideolie).
- Druk op de schakelaar en regel de temperatuur af op +/- 100°. Laat het toestel gedurende 5 minuten opwarmen.
- De gebruikstemperatuur ligt op +/- 220°C, wanneer het lampje uitslaat heeft de bakplaat deze temperatuur bereikt en is het toestel klaar voor gebruik.
- Na iedere pannenkoek veegt u de plaat even schoon met een katoenen doek. Vet de plaat enkel opnieuw in wanneer de pannenkoek blijft plakken (opgelet, een slecht beslag kan hetzelfde effect hebben).
- Wanneer het toestel lange tijd verwarmd wordt zonder gebruikt te worden, smeert u de plaat lichtjes in met olie.

## REINIGING

- Verwijder de stekker uit het stopcontact
- Laat het toestel gedurende 30min afkoelen.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Veeg de bakplaat schoon met een zachte doek en vet deze opnieuw in. Reinig het frame met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.