



Handleiding Pannenkoekplaat gas

KMHMPANKOEKGA





Handleiding Pannenkoekplaat gas

KMHMPANKOEKGA

TECHNISCHE INFO

Gas	Propanaangas 0,5 kg/h
Capaciteit	7 kW
Afmetingen	40 × 40 × 17 cm
Transport	Beschermkist
Gewicht	22,40 kg

ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is en voorzie rookafvoer indien nodig.
- **Opgelet:** tijdens het gebruik wordt het kookoppervlak zeer heet.

GEBRUIK

- Sluit de gasfles aan (propana, binnendraad op de fles).
Het is niet toegestaan het koppelstuk te vervangen of tussenstukken te gebruiken.
- Smeer voor gebruik de plaat in met olie (frituurolie of arachideolie).
- Draai de regelknop voor gas open op stand 8.
- Hou de regelknop ingedrukt en druk op de ontstekingsknop tot het toestel aanslaat. Hou nadien de regelknop nog minstens 5 seconden ingedrukt.
- Laat het toestel gedurende 5 minuten opwarmen op stand 1.
- De gebruikstemperatuur ligt op stand 5 (+/- 220°C), wanneer de brander uitslaat heeft de bakplaat deze temperatuur bereikt en is het toestel klaar voor gebruik.
- Na iedere pannenkoek veegt u de plaat even schoon met een katoenen doek. Vet de plaat enkel opnieuw in wanneer de pannenkoek blijft plakken (opgelet, een slecht beslag kan hetzelfde effect hebben).
- Wanneer het toestel lange tijd verwarmd wordt zonder gebruikt te worden, smeert u de plaat lichtjes in met olie.

REINIGING

- Draai de kraanhendel naar de gesloten positie.
- Draai de gasfles dicht en ontkoppel de ontspanner.
- Laat het toestel gedurende 30min afkoelen.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Veeg de bakplaat schoon met een zachte doek. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.