



Handleiding Teppanyaki bakplaat

KMHMTEPPANELEK





Handleiding Teppanyaki bakplaat

KMHMTEPPANELEK

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 2400 W
Capaciteit	50 - 300 °C
Afmetingen	55 × 43 × 26 cm (bakplaat 52 × 33 cm)
Transport	Beschermkist
Gewicht	23,9 kg

ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is en voorzie rookafvoer indien nodig.
- **Opgelet:** tijdens het gebruik wordt het kookoppervlak zeer heet.
- Voorzie minimaal 1 meter vrije ruimte rondom het toestel.

GEBRUIK

- Plaats de vetlade.
- Vet de bakplaat in met een hittebestendige olie (bvb. arachideolie).
- Sluit de stekker aan in een geschikt stopcontact.
- Schakel het apparaat in door de aan/uit knop (1) in te duwen. Het groene lampje (1) gaat branden.
- Stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop (5). Het oranje lampje (4) gaat branden. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het oranje lampje uit en is het toestel klaar voor gebruik.
- De bakplaat heeft de hoogste temperatuur in het centrum. Aan de voorzijde is de temperatuur lager, om gebraden voedsel op temperatuur te houden.



- 1 Aan-/Uitschakelaar
- 2 Vetlade
- 3 Grillplaat
- 4 Opwarmindicatielamp (oranje)
- 5 Thermostaatknop

REINIGING

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Laat het toestel gedurende 30 min afkoelen.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.
- Vet na reiniging de bakplaat lichtjes in met een hittebestendige olie (bvb. arachideolie).