



# Handleiding Voedselwarmhoudwagen

KMHMVOEDSEL16 of KMHMVOEDSEL32





# Handleiding Voedselwarmhoudwagen

KMHMVOEDSEL16 of KMHMVOEDSEL32

## TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 1700 W of 3400 W
Capaciteit	16 GN of 32 GN (1/1 GN diepte 6,5 cm)
Afmetingen	51 × 69 × 159 m of 78 × 90 × 159 cm
Transport	Wielen / rechtopstaand vervoeren
Gewicht	95 of 110 kg

## ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Voor een optimaal gebruik plaatst u geen materialen bovenop het toestel.
- **Opgelet:** dit toestel werd gemaakt om voedsel warm te houden, niet om voedsel op te warmen. De bereidingen dienen dus rechtstreeks uit de oven in de wagen te gaan.

## GEBRUIK

- Sluit de stekker aan in een geschikt stopcontact.
- Zet het toestel aan met de schakelaar. Het oranje lampje licht op.
- **Temperatuur instellen – thermostaat Dixell.**
  - Hou de toets "SET" 3 seconden ingedrukt, de meeteenheid "C°" op de display knippert.
  - Stel de gewenste temperatuur in d.m.v. de pijltjes toetsen.
  - Bevestig door kort op de toets "SET" te drukken.



### Temperatuur instellen – thermostaat Eliwell

- Druk kort op de toets "SET", op de display verschijnt "Set".
  - Druk nogmaals kort op de toets "SET" om te bevestigen. Stel de gewenste temperatuur in d.m.v. de pijltjes toetsen.
  - Na het beëindigen van de instellingen kan er terug gegaan worden door de toets in te drukken. Als er 15 seconden geen toets wordt bediend gaat de thermostaat automatisch terug.
- U warmt het toestel eerst op alvorens het te vullen met voedsel.
- Afhankelijk van de gevraagde temperatuur, de inhoud en ruimte waar het toestel staat, zal deze na +/- 30 min opgewarmd zijn.
- Wanneer de gewenste temperatuur (+/- tot op 10°C nauwkeurig) bereikt is, zal de thermostaat automatisch uitslaan en ervoor zorgen dat de temperatuur aangehouden wordt. Het toestel schakelt zichzelf dus aan en uit. Telkens wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, gaat het oranje lampje uit.



### REINIGING

- Schakel het toestel uit via de schakelaar.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.