



Handleiding Gastronorm frigo 470L

KMKOGASTRO





Handleiding Gastronorm frigo 470 L

KMKOGASTRO

TECHNISCHE INFO

| | |
|------------|----------------------------------|
| Elektrisch | 220 V / 130 W |
| Capaciteit | 4 legborden / 2/1 GN |
| Afmetingen | 77 × 85 × 204 cm |
| Transport | Wielen / rechtopstaand vervoeren |
| Gewicht | 120 kg |

ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Plaats geen materialen bovenop het toestel.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

- Sluit de stekker aan in een geschikt stopcontact.
- **Temperatuur instellen – thermostaat Dixell:**



- Hou de toets "SET" 3 seconden ingedrukt, de meeteenheid "C" op de display knippert.
 - Stel de gewenste temperatuur in d.m.v. de pijltjes toetsen.
 - Bevestig door kort op de toets "SET" te drukken.
- **U koelt het toestel eerst alvorens het te vullen met voedsel.**
 - Afhankelijk van de gevraagde temperatuur, de inhoud en ruimte waar het toestel staat, zal deze na +/- 60 min gekoeld zijn.
 - Wanneer de gewenste temperatuur (+/- tot op 2°C nauwkeurig) bereikt is, zal de thermostaat ervoor zorgen dat de temperatuur aangehouden wordt. Het toestel schakelt zichzelf dus aan en uit.

REINIGING

- Schakel het toestel uit via de schakelaar.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.