



Handleiding Bakplaat gas

KMHMBAKPLAATGA





Handleiding Bakplaat gas

KMHMBAKPLAATGA

TECHNISCHE INFO

Gas	Propaangas 0,45 kg/h
Capaciteit	6,3 kW / 3 branders / kookvlak 62 × 36 cm
Afmetingen	65 × 46 × 23 cm
Transport	Beschermkist
Gewicht	27 kg

ALGEMEEN

- Plaats de kookplaat op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is en voorzie rookafvoer indien nodig.
- Opgelet; tijdens het gebruik wordt het kookoppervlak zeer heet.

GEBRUIK

- Sluit de gasfles aan (propaan, binnendraad op de fles).
Het is niet toegestaan het koppelstuk te vervangen of tussenstukken te gebruiken.
- Duw op de hendel en draai naar het symbool van de kleine vlam.
- Schakel de aansteker in, u hoort een klik en een vonk veroorzaakt de aansteking van de brander. Hou de kraanhendel ongeveer 5 seconden ingedrukt. Indien de brander niet blijft branden, na het loslaten van de kraanhendel, herhaalt u deze stap opnieuw.
- Warm het toestel voor gedurende 10 minuten – plaats de hendels hiervoor op een kleine vlam.



REINIGING

- Draai de kraanhendel naar de gesloten positie.
- Draai de gasfles dicht en ontkoppel de ontspanner.
- Laat het toestel gedurende 30min afkoelen.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.