



# Handleiding Tafellamp Gatsby

DIVLGATSBY





# Handleiding Tafellamp Gatsby

DIVLGATSBY

## TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 3 W (oplaadbaar)
Capaciteit	+/- 10 uur gebruik met een volledig opgeladen accu
Afmetingen	8,5 × 8,5 × 24 cm
Transport	Beschermbbox
Gewicht	4,85 kg

## GEBRUIK

Indoor gebruik

### 1. AAN/UIT KNOP

Raak het bovenste oppervlak aan met 2 vingers om het licht aan/uit te doen.

### 1. Lichtintensiteit

Blijf met 2 vingers het oppervlak gedurende meerdere seconden aanraken om de intensiteit van het licht aan te passen (100 % - 50 % - 25 %).

### 2. Kleur wijzigen

Raak het bovenoppervlak van de voet aan met 2 vingers om het kleur aan te passen (rood, groen, blauw, wit, geel).

### 3. USB

Via de USB poort kan u de lamp opladen.

**OPLADEN VOOR GEBRUIK! (minimaal 5 uur)**

