



Handleiding Volautomatische koffiemachine B5

KMHMKOFFIEAUT





Handleiding

Volautomatische koffiemachine B5 Bravilor

KMHMKOFFIEAUT

TECHNISCHE INFO



Elektrisch	220 V / 3130 W
Capaciteit	30 L/h (zettijd 10 min)
Afmetingen	69 × 75 × 171 cm
Transport	Wielen, rechtopstaand vervoeren
Gewicht	219 kg (inclusief 150 liter water)

ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Zorg er altijd voor dat er water in het reservoir zit voordat u het apparaat inschakelt.
- Gebruik bij voorkeur grof gemalen koffie.
- **Opgelet; tijdens het gebruik worden het deksel en de wand zeer heet.**
- **Dit toestel is uitgerust met een thermische beveiligingsthermostaat. Als deze ingeschakeld wordt, dan schakelt het apparaat zich automatisch uit. Het kan tot 20 min duren alvorens u het toestel opnieuw kan inschakelen.**

GEBRUIKSAANWIJZING

- Vul het waterreservoir volledig met **KOUD** water.
- Sluit de stekker aan in een geschikt stopcontact.
- Schakel het toestel in door de AAN/UIT-schakelaar in te drukken t.h.v. de display. Het rode lampje gaat branden. (1)
- Zorg ervoor dat de opslagcontainers leeg zijn. (2)
- Giet de gemalen koffie in de filtereenheid (30 à 40 gr per liter – inhoud per container is 5 liter). Het apparaat is uitgerust met een microfijnfilter, er is dus geen papieren koffiefilter meer nodig. (4)
- Plaats het sproeideksel. (5)
- Plaats de filtereenheid. (6)
- Draai de zwenkuitloop boven de filtereenheid van de gewenste container. (7)
- Schakel de opslagcontainer in door de AAN/UIT-schakelaar in te drukken. Het rode lampje gaat branden. (8)
- Druk op de knop van het bedieningspaneel. (9)
- Let er op dat de zwenkuitloop mooi boven de filtereenheid staat. (10)
- Na 10 minuten geeft de display aan de zwenkuitloop te draaien naar de 2de filtereenheid/container. (11/12)
- Verwijder de filtereenheid (13) en plaats het afsluitdeksel van de container (14).





REINIGING

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.