



Handleiding Kookfornuis 2 branders

KMHMGASFORNUIS





Handleiding Kookfornuis 2 branders

KMHMGASFORNUIS

TECHNISCHE INFO


| | |
|------------|----------------------------------|
| Gas | Propaangas 0,75 kg/h |
| Capaciteit | 9,1 kW |
| Afmetingen | 75 × 46 × 93 cm |
| Transport | Wielen / rechtopstaand vervoeren |
| Gewicht | 68 kg |

ALGEMEEN

- Plaats de kookplaat op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is en voorzie rookafvoer indien nodig.
- **Opgelet; tijdens het gebruik wordt het kookoppervlak zeer heet.**

GEBRUIK

- Sluit de gasfles aan (propaan, binnendraad op de fles).
Het is niet toegestaan het koppelstuk te vervangen of tussenstukken te gebruiken.
- Duw op de regelknop en draai naar het symbool van de waakvlam.
Hou de regelknop ingedrukt en hou een open vlam t.h.v. de waakvlam aan de brander.



- Hou de regelknop na ontsteking nog ongeveer 5 seconden ingedrukt. Indien de brander niet blijft branden na het loslaten van de regelknop, herhaalt u deze stap opnieuw.
- Duw de regelknop lichtjes in en draai in tegenwijzerzin door naar de gewenste stand.

REINIGING

- Draai de regelknop naar de gesloten positie.



- Draai de gasfles dicht en ontkoppel de ontspanner.
- Laat het toestel gedurende 30 min afkoelen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.