



# Handleiding Bordenwarmkast met werktafel

KMHMBORDEN300





# Handleiding

## Bordenwarmkast met werktafel

KMHMBORDEN300

### TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 2000 W
Capaciteit	300 borden
Afmetingen	150 × 75 × 90 cm
Transport	Wielen / rechtopstaand vervoeren
Gewicht	161 kg

### ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.

### GEBRUIK

- Sluit de stekker aan in een geschikt stopcontact.
- **Temperatuur instellen – thermostaat Calorflex.**



- Druk kort op de toets "SET", op de display verschijnt "Set" .
- Druk nogmaals kort op de toets "SET" om te bevestigen. Stel de gewenste temperatuur in d.m.v. de pijltjes toetsen.
- Na het beëindigen van de instellingen kan er terug gegaan worden door de toets in te drukken. Als er 15 seconden geen toets wordt bediend, gaat de thermostaat automatisch terug.



- Afhankelijk van de gevraagde temperatuur, de inhoud en ruimte waar het toestel staat, zal deze na +/- 30 min opgewarmd zijn.
- Wanneer de gewenste temperatuur (+/- tot op 10°C nauwkeurig) bereikt is, zal de thermostaat ervoor zorgen dat het toestel aangehouden wordt. Het toestel schakelt zichzelf dus aan en uit. Telkens wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, gaat het oranje lampje uit.

## **REINIGING**

- Schakel het toestel uit via de schakelaar.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.